

## 豪华型供暖 / 热水两用燃气快速热水器 安装说明书

型号: JLG28-24D JLG40-35D  
JLG32-28D

编号: RBS-24DF RBS-35DF  
RBS-28DF

目录	页数
安装前注意事项.....	1
安装场所的选择.....	2
安装	
主机安装设置.....	3
管路安装.....	4
给排气烟管安装.....	5
热水器附件.....	6
遥控器的安装	
主控制器的分体安装.....	7
外接热水副遥控器的安装.....	13
外形尺寸.....	16



注意

为了安全正确使用本产品，请详细阅读本说明书并严格按照步骤进行安装。  
按燃气管理条例规定，本热水器必须由具备上岗证的专业人员进行安装。

# 安装前注意事项



警告

- 为了安全，正确地安装本器，请仔细阅读本《安装说明书》并按规定正确安装。
- 本热水器必须由具备专门资质的安装人员安装。
- 为了便于安装，本公司特附有安装样板纸，请按样板纸注尺寸钻孔安装。
- 给排气筒的安装不正确，可能会影响机器的正常工作及降低机器的使用安全性。
- 因供暖管路内的脏污物质或使用地下水作供暖水产生的沉淀物，可能会导致热水器发生故障，本公司概不负责。初次使用时，请彻底清洗所有供暖水管路。
- 在供暖水管路内投放防冻液不但会缩短热水器寿命，而且会发生故障，请不要注入防冻液。
- 安装完毕后，必须将本《安装说明书》和《使用说明书》一起交于热水器使用者妥善保管，以备查阅。

## 安装前注意事项



必需

- 确认安装地点使用的燃气种类与热水器铭牌上标定的燃气是否一致，请仔细查看热水器右侧面的铭牌标识内容。
- 本产品的燃气连接管必须使用金属管或燃气管理部门指定的燃气管，且安装时应确保没有燃气泄漏现象。
- 本产品为220V/50Hz专用。
- 请务必使用铭牌上所标明的燃气种类。
- 电源插座应符合有关国家标准，保证良好有效的接地。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由林内售后服务中心或特约维修部更换。

(使用液化石油气时)

使用燃气种类 液化石油气(LPG)

(使用天然气时)

使用燃气种类 天然气(NG)

(使用人工煤气时)

使用燃气种类 人工煤气(CO)

### JL600-000 家用燃气快速热水器

产 品 编 号	MS-000
生产许可证号	9802-102 0002
规 格 型 号	燃气热水器
安 装 形 式	壁挂式
燃烧器形式	脉冲式
燃 气 种 类	NG
额定燃气压力	2000Pa
额定电压	AC220V 50Hz
额定功率	300W
额定热负荷	20.0kW
热 效 率	>85%
额定水压	0.07~1.0MPa
额定热水压	0.05MPa
额定产热水能力	12.0L/min
加 热 电 压	DC5V
额定热输出功率	20.0kW
标准工作压力	0.1~0.3MPa
燃 气 方 式	脉冲燃烧
燃 气 管 径	1/2英寸(最大)
制造商	

中国上海 上海林内有限公司

# 安装场所的选择

## 安装场所的选择

选定安装场所之前，请务必认真阅读以下事项

### 1 火灾预防要求

汽油、苯、粘合剂等易燃品的储藏处，不宜作安装场所，含有火灾危险。

- 请确认安装地点周围墙壁、天花板等使用可燃材料并设有预防火灾的有效阻隔。
- 请将热水器安装在阻燃性墙壁上（如果是可燃性墙面，请安装隔热板）。
- 热水器的侧面应与可燃性物质留有150mm以上的距离。
- 左、右侧墙面材质为阻燃性物质时应留有45mm以上的距离。
  - 隔热板应使用3mm以上厚度的岩棉等不燃材料。
- 热水器的上方应离可燃性物质有150mm以上的距离。
- 请不要安装在壁橱内。
- 如果是可燃性墙面时，左右侧面至热水器距离应为150mm以上。
- 距可燃性墙面没有150mm以上时，左右侧面应安装隔热板，隔热板至热水器左右侧面距离应为一面45mm以上，另一面300mm以上。

### 2 安装场所注意事项

- 本产品为室内型，严禁将本热水器安装在室外。
- 严禁将本热水器安装在浴室内。
- 请不要安装在会产生氨、氟、磷、酸类等腐蚀性气体的场所。这样会使热水器受损加速，并会导致不完全燃烧现象。
- 避免安装在空调或散热器的冷、热风出口附近。
- 请不要安装在电器设备附近。
- 请不要安装在楼梯或紧急出口附近。


### 3 检查维修时的必要空间

- 请确保留有检查、维修所需的空间。
- 热水器前方应有600mm以上的空间。

## 主机安装设置

### 安装钻孔及接管口示意图

- 排烟管安装请参见第5页「排烟气管管安装」的说明施工。
- 供水管路请尽量使用铜管或耐热铝塑管，或PVC，耐压专用塑料管。



注：“( )”内尺寸表示为P8S-350F规格

1. 为了方便安装及维修，请在各连接口配置相应的开关球阀。
2. 热水器待装的墙面应能承受45kg以上的重量。
3. 如果墙壁较薄的话，请酌情考虑使用加长的金属膨胀螺栓。
4. 请务必保证机器与墙面安装紧固，适当的垫加防震垫，可使工作时更静音。

- 各房间的阀门请务必装在回水分配器上。
- 为了防止冻裂，在长期外出时请打开各房间的阀门。



## 管路安装

### 冷水进水管安装

- 本产品冷水进水管接口直径为  $1/2"$  (3/8CF 的接口直径为  $3/4"$ )。
- 请在进水入口处安装截止阀。
- 为了正常使用本产品，应保证进水压力达到  $0.1\text{MPa}(1\text{kgf}/\text{cm}^2)$  以上。
- 在连接进水管和热水器之前，请先把进水截止阀打开，使管内的沙石等残留物质排干净，作了压力试验后，再关闭进水阀，将进水过滤器取出清洗干净后再装上。  
\* 如果进水压力过低，请使用增压泵。

### 生活热水管路安装

- 本产品热水排管接口直径为  $1/2"$  (3/8CF 的接口直径为  $3/4"$ )。
- 热水管的长度要与屋架对，否则会有热量损失。
- 连接时，请确保没有漏水现象。
- 冷水、热水排管全部要作保温处理。
- 尽量避免复杂的排管施工，少用连接扣。

### 供暖管路安装

- 安装供暖管路时请尽量使用分配器。
- 本产品的供暖管接口直径均为  $3/4"$ 。
- 分配器的分接管应向下连接，分配器要作保温处理，再连接各房间的排管。(分接管至各房间请使用  $\varnothing 9\sim 15\text{mm}$  管)
- 用地板取暖方式时，供暖管应作埋地施工，不得有接头，万一有泄漏现象时，会始修理带来不便。
- 请统一供热水管和回水管的直径，请尽量缩短中间管径长度，降低热量损耗。
- 如供暖房间的面积差异很大时，请在面积大的房间采用增加管径的方法，以保证各房间的温度均匀。
- 管路外露部分一定要包裹  $25\text{mm}$  以上厚度的保温材料，以防管路受冻。(特别寒冷地带应超过  $50\text{mm}$ )

## 给排气烟管安装

### 警告

本公司制造销售的燃气热水器，必须使用本公司专用给排气烟管。如因没有使用专用配件（含给排气烟管）而导致产品受损或发生事故，本公司概不负责。




### 非常重要


推荐给排气烟管长度为3米2管以内，如果有特殊情况，最长可延伸至5米3管，但是一定要在机器电脑板上进行转换开关设置。

### 给排气烟管出口位置确定


- 给排气烟管应安装在能通向室外的墙壁上。
- 给排气出口处应安装在人员出入少、不易淋到雨、管和能避强风的地点（冬季，会因废气产生的水蒸气结成本柱，以免掉落初发生人身意外或财产损失）。
- 给排气烟管周围不要放置易燃物品或障碍物。
- 给排气烟管的外部应向下倾斜约2-3°，防止雨水流入热水器内。
- 给排气烟管通向室外的烟管连接处不能有废气进入室内的空隙。
- 给气筒及废气筒的连接部分应没有泄露现象。
- 给排气烟管穿过的墙面，请使用阻燃材料。



给排气烟管出口侧面



给排气烟管出口正面



给排气烟管出口距进风口距离

本公司备有下列型号规格的专用给排气管可供选购

品 种	型 号	规格 (直管: 长度 × 直径) (弯管: 角度 × 直径) mm
直 管	GP-ZG1060-40	400 × $\varnothing$ 100 × $\varnothing$ 60
	GP-ZG1060-100	1000 × $\varnothing$ 100 × $\varnothing$ 60
	GP-ZG1060-150	1500 × $\varnothing$ 100 × $\varnothing$ 60
	GP-ZG1060-200	2000 × $\varnothing$ 100 × $\varnothing$ 60
弯 管	GP-WG1060-90	90° × $\varnothing$ 100 × $\varnothing$ 60

## 热水器附件

### 附件箱 (一套)



安装挂架 1 个



$\varnothing 4 \times 8$   
自攻螺钉 2 个



1/2 及 3/4 不锈钢波纹管各 2 个  
(304F 全径为 3/4 管)


### 给排气管一套 (另箱包装)



给排气管弯 (GP-90Z1060-90)  
(304F, GP-WG1280-90)




给排气管直 (GP-CG1060-50)  
(304F, GP-CG1280-50)



给排气管长直管  
(GP-ZG1060-40)  
(304F, GP-ZG1280-40)

### 塑料包装袋 (一套)



安装说明书 1 份  
使用说明书 1 份  
保修卡 1 张



钻孔样板纸 1 张



可燃气检测器 1 套



燃气安装板



燃气阀

注: 零部件会因产品的更新或安装方式的变化而不同。

## 主控制器的分体安装




注意

- 本产品遥控器出厂时已取下并作为主控制器另外安装在盒内，作为备用遥控器使用。请从盒内取出，并安装在遥控器上。
- 主控制器作为方向速度控制时，请将主控制器背部的开关（小开关或大开关）拨到ON的位置，其他为OFF。
- 分体安装时请确认电源插头是否已经接上。（分电源的开关关闭“OFF”）
- 在接通电源的情况下进行配线施工时，电子零件会被损坏。


1

拧下固定控制器的2颗螺钉，向下并向后翘起控制器。




2

向前轻按主控制器的背部卡扣，向上轻推，并向后取出主控制器。



3

拧松主控制器背部的2根导线端子导线连接螺钉，并将信号线与主控制器脱离。



4

拧下固定基板后盖的4颗螺钉并向上打开基板后盖。






# 遥控器的安装


5

将信号线的叉口导线端子轻轻从总体内拉出。




6

用工具剪去两叉口导线端子，然后分别剥出线头约8mm左右。



7

请将自己另购的1根2芯电缆线从机器本体部的橡胶护线套内穿入机器。(需要不同长度的电缆线时，可至林内公司售后服务网购买。)




8

将穿入机器的一端2芯线剥去绝缘约8mm左右，将2芯线与遥控器的2芯线分别接好，再套上夹套并用工具分别慢慢夹紧。(相线没有极性区分)



9

将连接好的信号线整理好并与原信号线部分(粗线)放在一起,用原线束的绑带扎扎好。



10

按原顺序,重新固定好盖板后盖,并复原机器控制部。重新拧紧2颗固定螺钉。

11

将附件包中的装饰盖取出并安装到膜王控制器位置上。




请参见下页“遥控器安装”

12


## 电缆线不埋设在墙体内的安装

**a** 请毛×端子在主控制器本体上设置电线出口。




**b** 将毛×端子插入主控制器本体上的接线端子。然后，将毛×端子插入主控制器本体上的接线端子。

**c** 取出附件包中的“壁挂安装板”用十字槽头螺钉将壁挂安装板固定在墙上。首先，在墙上钻2个Φ6×深25mm以上的孔，塞入尼龙膨胀管。然后，用十字槽头螺钉将壁挂安装板固定到墙上。




- d** 将主控制板装到“壁挂安装板”上(能  
将主控制板与主控制板上的主控制  
器相连接)。将主控制板上的主控制  
器与主控制板上的主控制板相连接。  
将主控制板上的主控制板与主控制  
板相连接。



## 电缆线埋设在墙体内部的安装

- a** 将主控制板上的主控制板埋设在墙体  
内部。

- b** 将主控制板上的主控制板埋设在墙体  
内部。




- c** 将主控制板上的主控制板埋设在墙体  
内部。将主控制板上的主控制板埋  
设在墙体内部。将主控制板上的主  
控制板埋设在墙体内部。将主控制  
板上的主控制板埋设在墙体内部。





## 遥控器的安装

内,然后将王控制源放在“壁挂安装板”上,向下轻轻敲击,直到王控制源与“壁挂安装板”



注意

- 1. 下列各句，没有语病的一项是（ ）
- A. 通过老师的教育，使我明白了许多道理。
- B. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- C. 我们应当继承和发扬中华民族的优良传统。
- D. 为了防止这类事故不再发生，我们必须采取有效措施。
- 2. 下列各句，标点符号使用正确的一项是（ ）
- A. 他问：“你叫什么名字？”
- B. 他问：“你叫什么名字？”
- C. 他问：“你叫什么名字？”
- D. 他问：“你叫什么名字？”
- 3. 下列各句，修辞手法使用恰当的一项是（ ）
- A. 他的脸色像纸一样白。
- B. 他的脸色像纸一样白。
- C. 他的脸色像纸一样白。
- D. 他的脸色像纸一样白。
- 4. 下列各句，句式变换正确的一项是（ ）
- A. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- B. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- C. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- D. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- 5. 下列各句，语序排列正确的一项是（ ）
- A. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- B. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- C. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- D. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- 6. 下列各句，没有语病的一项是（ ）
- A. 通过老师的教育，使我明白了许多道理。
- B. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- C. 我们应当继承和发扬中华民族的优良传统。
- D. 为了防止这类事故不再发生，我们必须采取有效措施。
- 7. 下列各句，标点符号使用正确的一项是（ ）
- A. 他问：“你叫什么名字？”
- B. 他问：“你叫什么名字？”
- C. 他问：“你叫什么名字？”
- D. 他问：“你叫什么名字？”
- 8. 下列各句，修辞手法使用恰当的一项是（ ）
- A. 他的脸色像纸一样白。
- B. 他的脸色像纸一样白。
- C. 他的脸色像纸一样白。
- D. 他的脸色像纸一样白。
- 9. 下列各句，句式变换正确的一项是（ ）
- A. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- B. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- C. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- D. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- 10. 下列各句，语序排列正确的一项是（ ）
- A. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- B. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- C. 他不但会唱歌，而且会跳舞。
- D. 他不但会唱歌，而且会跳舞。

## 外接热水副温控器的安装

- 在暖气管上安装热水副温控器时，应安装在暖气片的上方。
- 热水副温控器应安装在暖气片的上方，且应安装在暖气片的上方。

1

将温控器安装在暖气片的上方，且应安装在暖气片的上方。

2

将温控器安装在暖气片的上方，且应安装在暖气片的上方。

## 电缆线不埋设在墙体内部的安装

a

将温控器安装在暖气片的上方，且应安装在暖气片的上方。

b

将温控器安装在暖气片的上方，且应安装在暖气片的上方。

c

将温控器安装在暖气片的上方，且应安装在暖气片的上方。



图 13-1-1 温控器的安装

# 遥控器的安装

- d** 请将电缆线的黑白导线和热水制温控制器的黑白导线分别绞接，套上夹接帽后用工具分别紧固(线不分极性)。



- e** 请将电缆线从电缆出口引出，用十字槽木螺钉把热水制温控制器固定在墙面上。如果墙面为水泥或砖块时，请先在墙面上钻 $\varnothing 16\text{mm} \times$ 深25mm以上的孔，塞入膨胀螺栓套管，之后再墙上再开一约 $30 \times 30\text{mm}$ 深10mm的孔，将电缆线接头嵌入。然后用十字槽木螺钉把热水制温控制器固定在墙面上。




- f** 盖上罩子。




## 电缆线埋设在墙体内的安装

- a** 请将市售电器预埋接线盒埋设在墙体内部。


- b** 将热水制温控制板用十字槽小螺钉固定在电器预埋接线盒上。



- c** 将电缆线的黑白导线从主控制器随安装板中心孔中穿出和热水制温控器的黑白导线分别绞接。盖上天接帽后用工具分别拧紧。



- d** 请将导线接头塞入电器接线盒内，然后将热水制温控器用螺钉固定于通安装板上。



- e** 盖上盖子。




- 电缆线多余时，请进行妥善处理。（绝不要塞入热水管内）
- 线路外部的电缆线请用材料袋内的塑料罩或盖子将螺钉固定于墙上。
- 电缆线请勿在不适宜受热的地方。
- 若把电缆线埋入墙体时，请使用电线护套管，以免电缆线受损。
- 如电缆线芯线（芯数）和截面积小于0.5mm<sup>2</sup>就会产生故障。请使用标有LH的专用电缆线。
- 主控制器安装时，请控制用导线的总长度在25m以内。需要不同长度的电缆线时，可至本公司或当地经销商处购买。
- 当主控制器上安装有热水制温控器时，最远的距离请与控制器电缆长度应控制在50m以内。
- 主控制器分体安装时，请注意避免外气冷、热气流的干扰。安装场所的不合适可能会影响主控制器对室温的检测。
  - ▶ 主控制器要安装在能够直接检测到室内温度的地方，避免与其他物体（如暖气片）接触。
  - ▶ 要远离房门，请不要在离门部不到30cm的地方安装。
  - ▶ 请不要安装在风口处，不要安装在其他发热器具的旁边。
  - ▶ 要避免阳光及其他强力光源的照射。



# 外形尺寸

## 外形尺寸



# Rinnai®



由于产品的改进，本说明书中的某些内容，插图可能与产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请谅解。

## 中日合资 上海林内有限公司 SHANGHAI RINNAI CO., LTD

公司地址：上海浦东北路 1520 号 电话：(021) 68466982 传真：(021) 68467179 邮编：201208  
上海林内有限公司售后服务中心地址：上海市浦东北路 1500 号 维修热线：10108100 (限上海地区)  
咨询电话：(021) 68469990 传真：(021) 68469992 邮编：201208  
上海林内有限公司展示厅地址：上海市南京西路 499 号 电话：(021) 63590262 邮编：200003

<http://www.rinnai.com.cn>

E-mail: shinnai@online.sh.cn

H109-951-DF#01  
2007年02月版